

Gestion du lavage des cellules et des verrières avec les chiffonnettes

Il y a déjà quelques semaines, on a changé de système pour le lavage des cellules et des verrières, voici les grands principes :

Pour chaque planeur :



- il y a une boîte verte avec une pince pour la chiffonnette lavage de la cellule à gauche avec une mention « lavage »
- et une autre **pince à droite pour la chiffonnette nettoyage de la verrière** avec mention « verrière »
- un endroit pour mettre le produit de nettoyage de la verrière en haut à gauche
- un crochet pour accrocher le sac de housse

Pour les **2 boîtes les plus à droite**, elles sont réservées :

- pour « les chiffonnettes propres » en réserve
- pour « les chiffonnettes sales » en attente de lavage



Nous vous demandons de **nettoyer*** exclusivement les verrières avec des chiffonnettes propres et si celle en place est sale, en prendre une nouvelle dans la boîte « chiffonnettes propres » et mettre impérativement la sale dans la boîte « chiffonnettes sales ».....

Pour les chiffonnettes cellules, si elle est sale la mettre dans la boîte chiffonnette à laver et en prendre une propre dans la boîte chiffonnette propre.....

*On devrait prévoir un brevet « utilisation des chiffonnettes cet automne...

D'autre part, un aspirateur est à disposition pour enlever des saletés présentes dans l'habitacle. Un petit coup d'aspirateur limite les envolés de poussières lors du décollage.

Nous vous remercions pour votre active participation à la conservation de notre parc de machines.